

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arctiko.nt-rt.ru/> || aoh@nt-rt.ru

Arctiko LFE 360 морозильник

Arctiko LFE 360 (объем: 356 литров, температурный диапазон: -15°C / -25°C , код модели: DAI 6000) лабораторный вертикальный морозильник



Описание

Вертикальная морозильная камера LFE 360 с возможностью охлаждения до -25°C . Морозильная камера оснащается настраиваемыми полками, что помогает не только рассортировывать, но и хранить образцы. Температура поддерживается с высокой стабильностью и однородностью.

Особенности морозильника Arctiko LFE 360® Biomedical Freezer:

- Принудительное воздушное охлаждение
- Пониженный уровень шума
- Регулируемые полки
- Дверной замок
- Однородный режим температуры

Спецификация

Температурный диапазон, $^{\circ}\text{C}$	от -15 до -25
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	32
Объем, л	356
Внешние размеры (ШхГхВ), мм	600×700×1865
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм	440×500/311×1690
Изоляция, мм	80
Технология охлаждения	статическая
Модель контроллера	Carel

Мощность

Параметры сети	230В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (кВт/ч)	3,2
Потребление тока, А	3,4
Мощность, Ватт	365
Мощность, л/с	3/8

Система безопасности

Вывод ошибки на дисплей	в виде текста
Визуальное / звуковое оповещение	есть
Оповещение о перебоях в питании	нет
Настраиваемое оповещение высокой/низкой температуры	есть
Звуковое оповещение об открытой двери	есть
Сигнализация при ошибке в работе зонда	есть
Оповещение при низком заряде аккумулятора	нет
Сигнализация при сбое в работе компрессора	нет
Резервный источник питания для сигнализации, часов	нет

Регистрация данных и внешнее соединение

Пульт дистанционного управления сигнализацией (GSM)	есть
Электронная регистрация данных	нет
Порт RS 485	нет
USB-порт для обновления программного обеспечения и загрузки данных	нет

Характеристики дисплея

Дисплей	цифровой
Возможность установки пароля на вкл./откл.	нет
Вывод температуры в графическом представлении	нет

Другие характеристики

Автоматическая / ручная разморозка	ручная
Порт для подключения внешнего датчика (расположение)	есть (сзади)

Диаметр подключения порта	11 мм
Датчик температуры	NTC
Подсветка	нет
Блокировка кнопок / карты	да / нет
Колесные опоры	всего — 4 колеса со стопором — нет
Фиксированные ножки / Выравнивающие ножки, шт.	— / 2
Дополнительные крышки / внутренние двери, шт.	нет
Двусторонние двери	есть
Полки, шт.	регулируемые — 5
Максимальная нагрузка на полку, кг	14,5

Холодильное оборудование

Количество компрессоров, шт.	1
Хладагент	R290
Внутренняя отделка	сталь с покрытием
Внешняя отделка	сталь с покрытием
Цвет внешнего покрытия	белый

Параметры транспортировки

Масса в упаковке, кг	—
Размеры упаковки (ШхГхВ), мм	620×730×2025
Объем упаковки, м ³	0,92

Аксессуары

GSM блок сигнализации	дает возможность объединения до 20 блоков Arctiko, а при возникновении аварийной ситуации передавать сигнал на одно или несколько привязанных мобильных устройств
Преобразователи напряжения	применяются для преобразования напряжения 220В в 110В и наоборот
Стабилизатор напряжения	защита оборудования от перебоев электроэнергии, так же обеспечивает долгое функционирование оборудования
Системы хранения	Проволочные полки с пластиковым покрытием

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Соленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arctiko.nt-rt.ru/> || aoh@nt-rt.ru